DAILY CHECKLIST DATA CENTER BRI RAGUNAN BAGIAN DCI DIVISI IT INFRASTRUCTURE & OPERATION

TEKNISI		: 1	6			
SHIFT		: Shift 1	Shift 1 Shift 2 Shift 3 TANGGAL :,		, - 2024	
NO LOKASI		AKTIVITAS	STANDAR OPERASIONAL	KONDISI AKTUAL	TIME REMARK / KET	
			Pintu Ruangan Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
		Cek Ruang Genset	Suhu Ruangan Max = 35°C	° C	:	
		Genset	Cek Kebersihan	☐ Bersih ☐ Kotor	:	
		Cek Panel PKG	Pintu Panel PKG Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
			.,	Panel PKG 1 : Master Slave		
			1 (satu) Selector Panel PKG Posisi Master	Panel PKG 2 : Master Slave	:	
				Panel PKG 3 : Master Slave		
			Lampu Posisi Auto	ON / auto Off / Manual		
		Cek Ruang Panel LVMDP	Pintu Ruangan Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
	LANTAI BASEMENT 2		Selector LVMDP Posisi Auto	Auto Manual PLN	:	
	ME			Manual Genset		
1	ASE	Gedung	Suhu Ruangan Max = 35°C	°C		
	A B		Cek Kebersihan	☐ Bersih ☐ Kotor	:	
	NA TNA		Daily Tank Max @5000 Liter :	19.		
		Cek	Daily Tank Genset 1	daily tank 1 : Liter		
		Kapasitas	Daily Tank Genset 2 Daily Tank Genset 3	daily tank 2:Liter		
		Tanki Solar (Dilakukan	Daily Tank Genset 3 Daily Tank Genset 4	daily tank 3 : Liter daily tank 4 : Liter	:	
		Oleh Shift 1)	Monthly Tank 1 Max 15.000 Liter	monthly tank 1 : Liter		
			Monthly Tank 2 Max 15.000 Liter	monthly tank 2 : Liter		
			Helm : 4 Earmuff : 4			
		Cek Lemari	Hand Gloves : 4 Rompi K3 : 4			
		APD (Dilakukan Oleh Shift 1)	Safety Glass : 4 Lemari APD : 1	·	:	
			Poster K3 : terpasang	Terpasang		
		Cek Ruang LVMDP A	Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka		
			Selector LVMDP Posisi Auto	☐ Auto ☐ Manual PLN ☐ Manual Genset		
			Suhu Ruangan Max = 35°c	° C	:	
			Pintu Tiap Panel Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
	1.		Cek Kebersihan	Bersih Kotor		
	ASEMENT 1	Cek Ruang Tabung FSS	Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka Tertutup		
	SEM		Suhu Ruangan Max = 35°c Cek Kebersihan	°C	:	
2			Pintu Ruangan Tertutup	☐ Bersih ☐ Kotor ☐ Terbuka ☐ Tertutup		
	LANTAI B			Auto Off		
	LAI	Cek Ruang LVMDP B & LT Kiosk	Selector LVMDP B Posisi Auto	Manual		
			Suhu Ruangan Max = 35°c	° C		
			Selector LT Kiosk Posisi Auto	Auto Off		
			Pintu Tiap Panel Tertutup	☐ Manual ☐ Tertutup		
			Cek Kebersihan	Bersih Kotor		
		Ruang Transformer	Pintu Ruangan Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
			Suhu Ruangan Max = 40°C	°C	:	
	LANTAI 1		Power Meter MV Menyala Suhu Transformer Max = 65 °c	│		
			Cek Kebersihan	Bersih Kotor		
3		Cek Lobby GTI		□ Normal □ Tidak Normal		
			Gate Barrier Operasi Normal	L Normal L Huak Normal	:	
		Cek Ruang CCTV	Pintu Ruang CCTV Tertutup	☐ Terbuka ☐ Tertutup		
			Ruang CCTV ada Penjaga	Ada Tidak Ada	:	
			Monitor CCTV Menyala Semua	☐ Menyala ☐ Mati / off		
	1		Cek Kebersihan	Bersih Kotor	I	

Internal Use Only Paraf:

SHIF	T	: Shift 1	1 ☐ Shift 2 ☐ Shift 3 TAN	IGGAL :	,	, -	2024
NO	LOKASI	AKTIVITAS	STANDAR OPERASIONAL	KONDI	SI AKTUAL	TIME	REMARK / KET
			Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka	Tertutup		_
			Suhu Ruangan Max = 27°C	° C	Тегшир		
			Jana naangan man 27 5	UPS A1 : mnt	UPS B1 : mnt		
			Cek Back Up Time Per UPS (warning	UPS A2 : mnt	UPS B2 : mnt		
		Cek Ruang UPS	apabila di bawah 20 menit)	UPS A3 : mnt	UPS B3 : mnt	:	
			apasiia di sawaii 20 meme)		1		
			PAC Ruang Temp: 18 - 27 °c		UPS Gd B : mnt		
	LANTAI 2		UPS Humadity : 30-70%	Normal	☐ Tidak Normal		
			Cek Kebersihan	Bersih	Kotor		
			Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka	Tertutup		
4		Cek Ruang Battery UPS	Seluruh Selector 3 Panel UPS Auto	Terbuka	тегицир		
	≤		(berikan remark apabila tidak	☐ Auto	☐ Manual		
			semua auto)	Off			
			Suhu Ruangan Max = 27°C	° C			
			PAC Ruang Temp: 18 - 27 °c			:	
			Battery Humadity: 30-70%	☐ Normal	☐ Tidak Normal		
			Cek Kebersihan	Bersih	Kotor		
		Cek Ruang	Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka	Tertutup		
			Suhu Ruangan Max = 25°C	° C	Тегшир		
		Robitic	Cek Kebersihan	Bersih	Kotor		
				Terbuka	Tertutup		
			Seluruh pintu caging data center	Terbuka			
			tertutup (cek 3 kali / Shift)	l —	☐ Tertutup		
		Cek Ruang Data Center	Suhu Ruang Temp: 18 - 27 °c	☐ Terbuka	☐ Tertutup		
			DC Humadity: 30-70%	Normal	☐ Tidak Normal		
			Suhu Ruangan Max = 27°C	Normal	☐ Tidak Normal		
	3		Seluruh pintu panel tertutup	Terbuka			
			Seluruh pintu rack server tertutup	l —	☐ Tertutup		
			Cek Kebersihan	☐ Terbuka☐ Bersih	☐ Tertutup☐ Kotor		
				□ bersiii	L KOLOI		
		Cek Ruang Network	Suhu Ruang Temp : 18 - 27 °c Network Humadity : 30-70%	Normal	☐ Tidak Normal		
			111111111111111111111111111111111111111				
5	-ANTAI 3		MCB Baik & Suhu Max. 35°c	Normal	Tidak Normal	···· : ····	
	l A		Seluruh pintu panel tertutup	☐ Terbuka	☐ Tertutup		
	_		Seluruh pintu rack server tertutup	☐ Terbuka	☐ Tertutup		
			Cek Kebersihan	Bersih			
		Cek Ruang MDP Lantai 3	Pintu Ruangan Tertutup	☐ Terbuka	☐ Tertutup		
			Suhu Ruangan Max = 35°C	° C		:	
			Seluruh pintu panel tertutup	Terbuka	☐ Tertutup		
			Cek Kebersihan	Bersih	☐ Kotor		
		Cek Ruang Battery UPS	Pintu Ruangan Tertutup	Terbuka	Tertutup		
			Suhu Ruangan Max = 29°C	° C			
			PAC Ruang Temp: 18 - 27 °c	Normal	☐ Tidak Normal	:	
			Battery Humadity: 30-70%	□ Normal	I HUAK NOTHIAI		
			Cek Kebersihan	Bersih	Kotor		
			Suhu Ruang Temp : 18 - 27 °c				
	ANTAI 4	Cek Ruang Network	Network Humadity : 30-70%	%	°c		
			MCB Baik & Suhu Max. 35°c	° C		:	
			Seluruh pintu panel tertutup	☐ Terbuka	Tertutup		
			Seluruh pintu rack server tertutup	☐ Terbuka	Tertutup		
			Cek Kebersihan	Bersih	Kotor		
		Cek Ruang Data Center		Terbuka	Tertutup		
_			Seluruh pintu caging data center	Terbuka	Tertutup		
6			tertutup (cek 3 kali / Shift)	Terbuka	Tertutup		
	^		Suhu Ruang Temp : 18 - 27 °c	rerband	геницр		
			DC Humadity : 30-70%	Normal	☐ Tidak Normal		
			MCB Baik & Suhu Max. 35°c	Normal	Tidak Normal		
			Seluruh pintu panel tertutup	Terbuka	Tertutup		
			Seluruh pintu rack server tertutup	Terbuka	Tertutup		
	1 1						

Internal Use Only Paraf:

						,		2024
NO LOKASI		AKTIVITAS		AR OPERASIONAL	KON	NDISI AKTUAL	TIME	REMARK / KET
			· ·	containment tertutup	Terbuka	Tertutup		
			Cek Kebersiha		Bersih	Kotor		
		1	Pintu Ruanga	•	☐ Terbuka	☐ Tertutup		
		1	Suhu Ruangai		°C	:		
		1	Cek Back Up 1	ſime Per UPS	UPS 1A : I	Mnt UPS 2A : mnt	ļ ļ	
		Cek Ruang	Selector Pane	el Out UPS A Posisi Auto	Auto	Manual	:	
		Power A		:	Off			
		1	0	Temp: 18 - 27 °c	☐ Normal	☐ Tidak Normal		
	4	1	UPS Cale Kaharsibe	Humadity : 30-70%			. !	
6	LANTAI 4		Cek Kebersiha		Bersih	Kotor		
	ا ك ا		Pintu Ruanga Suhu Ruangai	•	Terbuka	☐ Tertutup		
			Cek Back Up 1			mnt UPS 2B : mnt		
		Cek Ruang	,		Auto	Manual		
		Power B	Selector Pane	el Out UPS B Posisi Auto	Off		:	
			PAC Ruang	Temp: 18 - 27 °c	Normal	Tidak Normal		
			UPS	Humadity : 30-70%	Normal	☐ Tidak Normal		
	!		Cek Kebersiha		Bersih	☐ Kotor		
		1	Suhu UPS dan	··· · = ·	Normal	☐ Tidak Normal	:	
	9	Cek Ruang	dimonitor dai (dilakukan pe	NE-2.	Normal	☐ Tidak Normal	:	
7	LANTAI 6	Kerja Lanta	di posting ke	grup Ke-3:	Normal Normal	Tidak Normal	:	
	ا گ	6	telegram DCI	& UPG GTI Ke-4:	Normal	Tidak Normal	:	
		<u> </u>	Cek Kebersiha	an	Bersih	Kotor	:	
_				TAND/	A TANGAN :			
	Signe	r	Checker		Teknisi Sh	hifting Fungsi DCI On	Duty	
	<u></u>	<u> </u>				1		1
_			·					
				CA	TATAN :			
Pend	dampinga	ın Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
Pend	dampinga	n Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
l.	dampinga	n Pekerjaan	:	CA*		n Lain Diluar Ceklist :		
l.	dampinga	n Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1	dampinga	n Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1	dampinga	n Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	ın Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	ın Pekerjaan	:	CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	ın Pekerjaan		CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	in Pekerjaan		CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	in Pekerjaan		CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2	dampinga	in Pekerjaan		CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2 3 4 5	dampinga	in Pekerjaan		CA		n Lain Diluar Ceklist :		
1 2 3 4 5	dampinga	in Pekerjaan		CA'		n Lain Diluar Ceklist :		

Internal Use Only Paraf: